

この度はST-7をご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

安全上の注意

必ずお守りください。

この製品の使用中の事故等による保証代償はご容赦ください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

警告 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

禁止 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

強制 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

必ずお守りください。

- 煙りが出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る!
- 本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る!
- そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
- お買い上げの販売店に御相談ください。



注意

必ずお守りください。



禁止

禁止



禁止

禁止



禁止

禁止

■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない!
こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。

■本機を改造しない!
火災・感電の原因となります。

■本機の裏フタ・キャビネット・カバー等はずさない!
感電の原因となります。点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

■水場で使用しない!
火災・感電の原因となります。

■機器がぬれたり、水が入らないようにする!
火災・感電をおこすおそれがあります。
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

■水場で使用しない!
火災・感電の原因となります。

■ご注意



ST-7を各種カメラに装着時にカメラのグリップ部だけを持ったり、ST-7のバッテリーシューにワイヤレスマイク受信機、ハードディスクバックアップ機等を取付けられますとカメラのグリップ部が破損する恐れがあります。ST-7が対象にしている小型カメラはカメラ単体での使用を前提に設計されております。あくまでも補助装置としての使用おすすめ致します。グリップ部に力が加わる操作、過度な重装備(ワイヤレス受信機、ハードディスクバックアップ機等との併用)には対応しておりません。ご了承ください。

■主な特長



ソニー社製PMW-EX3に装着可能。ソニー社製三脚ベースVCT-14/U14に装着可能。

■取扱説明



1. ハンディカメラの下にST-7をガイドピンに合わせて取付けます。
2. カメラへの固定はカメラネジをしっかりと締めて固定します。



3. カメラがEX3の場合はステーをカメラ後部ベルトフックにかけてステーを下に押さえながらネジにて固定します。
4. カメラ電源をST-7から取る場合は別売のケーブルDC-EX3(PMW-EX3)、DC-CS1(HVR-Z1J等)DC-Z7J(HVR-Z7J)から選択して使用します。





5. ST-7の後部にリチウムイオンバッテリーを装着します。
6. ST-7後下部のPOWER SW をONにするとLEDが点灯しカメラ、ライト等に電源を供給します。



7. BNC-BNCの中継コネクタを使用してカメラ付属の変換ケーブルを接続出来ます。

8. 三脚への取付はソニー社製三脚ベースVCT-14/U14に装着出来ます。

■外形寸法図



■DC OUT CONNECTOR

ハンディカメラ用8.4V及びワイヤレス用12Vを出力するコネクタです。

1	DC12V(G)
2	DC8.4V(G)
3	DC8.4V(+)
4	DC12V(+)

■仕様

- XLR4 DC IN×1(12V)●XLR4 DC OUT×1(12V)●MINI4P DC OUT×1(12V/8.4V)
- リチウムイオンバッテリー入力×1●三脚ネジ 1/4 インチカメラネジ回転防止付 ×1 予備三脚ネジ ×1
- BNC 延長端子 ×3●キャノン 4P 出力にショートしてもカメラに電源を送り続ける回路搭載、ライト使用可能
- ジャストフィットショルダーパット採用●使用温度：0℃～40℃●保存温度：-20℃～60℃
- 外形寸法 104×170×449mm(幅×高さ×奥行き)●質量：約 1.2Kg

修理・お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで(土・日・祝日を除く)

修理品送り先

(株)日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0901